

BUJES DE BRONCEADOS Y DE HIERRO

Código	MATERIAL	MEDIDA	DESCRIPCION
3106	HIERRO	5/8 x 7/8 x 1 3/4	Acoplados / tolvas varios
3107	HIERRO	5/8 x 7/8 x 2	Acoplados / tolvas varios
3138	HIERRO	3/4 x 7/8 x 2"	Estanciera gemelo
3139	HIERRO	3/4 x 7/8 x 2 1/4	Bedford gemelo delantero camión
3140	HIERRO	3/4 x 7/8 x 2 1/2	Bedford gemelo varios camión
3141	HIERRO	3/4 x 7/8 x 2 3/4	Dodge D-100 gemelo delantero
3142	HIERRO	7/8 x 1 x 2 1/2	Bedford/Chevrolet gemelo tras car
3143	HIERRO	1" x 1 1/8 x 2 1/2	Ford 14000 gemelo delantero cami
3144	HIERRO	1 1/8 x 1 1/4 x 3"	Ford 61/77 gemelo trasero camión
3145	HIERRO	25 x 1 1/8 x 58	M.Benz 1112 gemelo delantero
3146	HIERRO	25 x 1 1/8 x 70	M.Benz 1112 gemelo trasero
3147	HIERRO	42 x 45 x 60	M.Benz 608 camisa buje goma
3200	BRONCEADOS	9/16 x 3/4 x 1 3/4	Chevrolet 25/33 y Varios
3201	BRONCEADOS	9/16 x 3/4 x 2	Ford del. 35/39 Ref. y Varios
3202	BRONCEADOS	9/16 x 3/4 x 2 1/4	Ford tras. 35/39 Ref. y Varios
3203	BRONCEADOS	11/16 x 7/8 x 1 3/4	Chevrolet 37/40 Del. camión
3204	BRONCEADOS	11/16 x 7/8 x 2	Chevrolet 57 Del. camión
3205	BRONCEADOS	3/4 x 1 x 2	Estanciera Trasero
3206	BRONCEADOS	3/4 x 1 x 2 1/4	Bedford Delantero
3207	BRONCEADOS	3/4 x 1 x 2 1/2	Ford F-700 Delantero
3208	BRONCEADOS	7/8 x 1 1/8 x 2 1/2	Bedford/Chevrolet 37/40 Tras.
3209	BRONCEADOS	1 x 1 1/4 x 2 1/2	Ford 42/51 Trasero/Ford 4000
3210	BRONCEADOS	1 x 1 1/4 x 3	Dodge 61/63 Trasero camión
3222	BRONCEADOS	1 x 1 1/4 x 4	Ford Cargo delantero
3211	BRONCEADOS	1 1/4 x 1 1/2 x 3	Ford y Dodge Tensor
3225	BRONCEADOS	1 1/4 x 1 1/2 x 4	Ford 14000 del 2000
3212	BRONCEADOS	9/16 x 7/8 x 1 3/4	IKA / Rastrojero Ref. y Varios
3213	BRONCEADOS	9/16 x 7/8 x 2	IKA / Rastrojero Ref. y Varios
3221	BRONCEADOS	1 1/8 x 1 3/8 x 2 1/2	Ford 7000 85/87 Delantero
3214	BRONCEADOS	1 1/8 x 1 3/8 x 3	Ford 700 68/80 Trasero
3215	BRONCEADOS	20 x 25 x 58 mm	M Benz L-3500 Delantero
3230	BRONCEADOS	25 x 30	M Benz 1114 delantero (1/2 buje)
3231	BRONCEADOS	30 x 35	M Benz 1114 Trasero (1/2 buje)
3216	BRONCEADOS	25 x 30 x 70 mm	M Benz 1114 del / Tras 1112-3500
3217	BRONCEADOS	25 x 30 x 57 mm	M Benz 911 / 1112 Delantero
3218	BRONCEADOS	30 x 35 x 80 mm	M Benz 1114 Trasero
3223	BRONCEADOS	30 x 35 x 100 mm	M Benz 1938 Trasero
3224	BRONCEADOS	25 x 30 x 90 mm	M Benz 1938 delantero
3236	BRONCEADOS	40 x 48 x 42 mm	M Benz 1938 Trasero Gemelo
3219	BRONCEADOS	24 x 30 x 70 mm	Fiat 673 Delantero
3220	BRONCEADOS	24 x 30 x 80 mm	Fiat 673 Trasero

BUJES DE BRONCEADOS Y DE HIERRO

Código	MATERIAL	MEDIDA	DESCRIPCION
3226	BRONCEADOS	30 x 38 x 90	Fiat 619 Delantero elástico
3227	BRONCEADOS	35 x 45 x 100	Fiat 619 Trasero elástico
3228	BRONCEADOS	30 x 35 x 90	Fiat 619 Delantero gemelo
3229	BRONCEADOS	35 x 40 x 100	Fiat 619 Trasero gemelo
3240	BRONCEADOS	20 x 25 x 70	Tata delantero
3241	BRONCEADOS	22 x 27 x 70	Tata trasero
3242	BRONCEADOS	28 x 34 x 70	Mitsubishi Canter
3243	BRONCEADOS	38 x 45 x 75	Chevrolet 14000

BUJES DE BRONCE

3012	FORD	3/4 x 1 x 2	Elástico delantero camión 42/60
3013	FORD	3/4 x 1 x 2 1/2	Elástico delantero camión 61/77
3005	FORD	7/8 x 1 1/8 x 2 1/2	Elástico delantero F-900 56
3014	FORD	1 x 1 1/4 x 2 1/2	Elástico trasero camión 35/60
3015	FORD	1 1/4 x 1 1/2 x 3	Tensor F-600 64/ Ford Cargo /1400
3019	FORD	1 1/8 x 1 3/8 x 3	Elástico trasero F-600/700/900
3020	FORD	1 1/8 x 1 3/8 x 2 1/2	Elástico delantero F-7000 86
3022	FORD	1 1/8 x 1 1/4 x 3"	Gemelo tras.F-600/700/900 enterizo
3023	FORD	3/4 x 7/8 x 2 1/2	Soporte delantero camión 61/78
3072	FORD	1 x 1 1/4 x 4	Delantero Ford Cargo
3073	FORD	1 1/4 x 1 1/2 x 4	Delantero Ford 14000 2000
3026	DODGE	1 x 1 1/4 x 3	Elástico trasero camión 61/66
3027	DODGE	3/4 x 7/8 x 2 3/4	Gemelo delantero D-100
3015	DODGE	1 1/4 x 1 1/2 x 3	Tensor DP-800 67/77
3028	BEDFORD	3/4 x 1 x 2 1/4	Elástico delantero camión 57/63
3005	BEDFORD	7/8 x 1 1/8 x 2 1/2	Elástico trasero camión
3007	BEDFORD	7/8 x 1 x 2 1/2	Gemelo trasero enterizo
3030	BEDFORD	3/4 x 7/8 x 2 1/4	Gemelo delantero enterizo
3012	IKA	3/4 x 1 x 2	Elástico trasero Estanciera
3018	IKA	3/4 x 7/8 x 2	Gemelo trasero Estanciera
3005	IKA	7/8 x 1 1/8 x 2 1/2	Delantero trasero Gladiator
3031	IKA	7/16 x 7/8 x 1 3/4	Reforma buje armado p.trasera
3008	IKA	9/16 x 7/8 x 1 3/4	Reforma delantera
3009	IKA	9/16 x 7/8 x 2	Reforma delantera
3033	M BENZ	20 x 25 x 58 mm	Elástico delantero L-3500
3034	M BENZ	25 x 30 x 70 mm	Elástico trasero L-3500/312/1112
3035	M BENZ	25 x 30 x 57 mm	Elástico delantero L-312/1112
3036	M BENZ	25 x 30 x 90 mm	Elástico del L-6600/1933/1938/1945
3037	M BENZ	30 x 36 x 100 mm	Elástico trasero L-6600/1933/1938/
3038	M BENZ	25 x 30 x 70 mm	Elástico deL L-1114/1517/1314/121
3039	M BENZ	30 x 35 x 80 mm	Elástico trasero L-1114/1517/1314/
3040	M BENZ	30 x 35 x 57 mm	Elástico trasero 608 D
3044	M BENZ	25 x 30	Ref1/2 buje delantero c/pestaña L-

BUJES DE BRONCE

3045	M BENZ	30 x 35	Ref. 1/2 buje trasero c/pestaña L-11
3046	M BENZ	30 x 32 x 58 mm	Gemelo 608 D trasero
3042	M BENZ	25 x 28 x 69 mm	Gemelo trasero L-3500/312/1112
3070	M BENZ	40 x 48 x 42 mm	Gemelo trasero 1935/1948
3050	FIAT	30 x 38 x 90 mm	Elástico delantero 666/682/619
3052	FIAT	35 x 45 x 100 mm	Elástico trasero 682/619
3053	FIAT	24 x 30 x 70 mm	Elástico delantero 673/150
3054	FIAT	24 x 30 x 80 mm	Elástico trasero 673/150
3056	FIAT	35 x 40 x 100 mm	Gemelo trasero 619
3057	FIAT	30 x 35 x 90 mm	Gemelo delantero 619
3065	ACOP	37 x 1 3/4 x 1 1/2	Helvética Lanza
3067	ACOP	38 x 1 3/4 x 1 1/2	Montenegro Lanza

BUJES DE NYLON

Código	DESCRIPCION	MEDIDA	Cod Fab
3400	M.Benz L-3500 delantero	20 x 25 x 58	1025
3401	M.Benz L-312/1112 delantero	25 x 30 x 58	1006
3402	M.Benz L-312/1112/3500 trasero	25 x 30 x 70	1003
3403	M.Benz L-1114 c/pestaña delant	25 x 30	1008
3404	M.Benz L-1114 c/pestaña trasero	30 x 36	1012
3405	M.Benz L-911 c/pestaña delant	25 x 30	1013
3406	M.Benz 608 grueso c/pestaña del	30 x 44 x 44	1039
3407	M.Benz 608 fino c/pestaña del	30 x 41 x 42	1026
3408	M.Benz 608 barra estab. delantero	18 x 26 x 22	1051
3456	M.Benz 710 delantero reforma	28 x 47 x 36	1098
3457	M.Benz 710 trasero reforma	28 x 53 x 35	1092
3409	M.Benz arandela de suplemento	25 x 50	1052
3410	M.Benz arandela de suplemento	30 x 50	1053
3459	M.Benz 710 delant Interior B Armado	12 mm Int	710/12
3460	M.Benz 710 delant Interior B Armado	18 mm Int	710/18
3487	M.Benz 710 / Agrale delant Interior B Armado	20 mm Int	710/20
3481	M.Benz Atego	18 x 58 x 40	1202
3463	M.Benz Atego	22 x 58 x 40	1202
3411	Ford del.42/60 y Estanciera tras	3/4 x 1 x 2	1023
3412	Ford 61/82 delantero	3/4 x 1 x 2 1/2	1024

BUJES DE NYLON

Código	DESCRIPCION	MEDIDA	Cod Fab
3413	Ford F-7000 86 delantero	1 1/8 x 1 3/8 x 2 1/2	
3414	Ford F-900/600/700 trasero	1 1/8 x 1 3/8 x 3	1016
3415	Ford/Dodge Tensor trasero	1 1/4 x 1 1/2 x 3	1017
3416	Ford F-100 61/76 reforma delant	9/16 x 1 x 1	1040
3417	Ford F-100 61/76 tras.ref. c/pest.	9/16 x 1 1/8 x 1	1041
3418	Ford F-350 ref. trasero c/pest.	5/8 x 1 1/4 x 1	1048
3419	Ford 42/60 trasero Ford 14000 delantero	1 x 1 1/4 x 2 1/2	1049

BUJES DE NYLON

Código	DESCRIPCION	MEDIDA	Cod Fab
3420	Dodge D-100 c/pest ref. del-tras	1/2 x 1 x 1 1/8	1019
3421	Dodge D-400 c/pest ref. delant	11/16 x 35 x 35	1020
3422	Dodge 61/66 trasero	1 x 1 1/4 x 3	1029
3423	Dodge D-100 enterizo	1/2 x 1 x 2 1/2	1007
3424	Dodge D-400 enterizo	11/16 x 35 x 3	1014
3425	Ika-Chevrolet	9/16 x 7/8 x 1 3/4	1021
3426	Chevrolet reforma	9/16 x 7/8 x 2	1022
3427	Ika reforma delantera	7/16x7/8x1 3/4	1038
3428	Chevrolet C-60 delantero	15/16 x 1 3/4 x 3	1036
3429	Chevrolet C-60 tensor	1 x 45 x 75	1037
3430	Bedford 57/63 delantero	3/4 x 1 x 2 1/4	1004
3431	Bedford / Chevrolet trasero	7/8 x 1 1/8 x 2 1/2	1005
3432	Fiat 619 trasero	35 x 45 x 100	1027
3433	Fiat 619 delantero	30 x 38 x 90	1028
3434	Fiat 673 del./tras 1/2 ref. c/pest	24 x 30	1082
3461	Fiat Eurocargo	55 x 20	1201
3462	Fiat Dayli	40 x 16	1215
3435	Magirus Deutz trasero	30 x 36 x 50	1009
3436	Magirus Deutz delantero	22 x 30 x 35	1015
3437	Magirus Deutz Tensor	28,5 x 58 x 28,5	1030
3438	Helvética M 70 Tensor	1 1/4 x 65 x 80	1035
3439	Helvética chico Tensor	7/8 x 1 3/4 x 36	1032
3440	Helvética grande Tensor	1 x 47 x 75	1031
3441	Helvética M 70 1/2 buje balancín c/pest	76,2 x 90 x 58	1045
3455	Helvética M 90 1/2 buje balancín	76,2 x 90 x 45	1046
3447	Maldonado balancín 1/2 buje	70 x 80 x 55	1221
3473	Maldonado balancín	70 x 86 x 120	1241
3450	Construcciones Met.sep balancín	62,5 x 71 x 40	1059
3471	Construcciones Met. balancín cónico		1218
3451	Construcciones Met.sep tensor	25 x 32 x 38	1062
3452	Salto balancín	65 x 83 x 125	1209
3453	Montenegro Balancín	58,5 x 85,5 x 100	1210
3454	Montenegro Balancín	58,5 x 85,5 x 120	1211
3442	Helvética Lanza Corto	37,5 x 44 x 30	1043
3443	Helvética Lanza Largo	37,5 x 44 x 40	1044
3444	Montenegro Barrilito Tensor	7/8 x 46 x 75	1033
3445	Montenegro Barrilito Tensor	7/8 x 46 x 90	1034
3446	Maldonado tensor	25,4 x 63,5 x 80	1042
3472	Pettinari Balancín		1222
3488	Imedt/internacional balancin	63.5 x 86 x 100	1226
3489	Randon Balancin	50 x 60`x 52.5	1227
3490	Randon Balancin	60 x 75 x 54	1228
3493	Piotto ballesta 1/2	70 x 90 x 50	1217

BUJES DE POLIURETANO NARANJA

Código	DESCRIPCION	MEDIDA	Cod Fab
3403P	M.Benz L-1114 c/pestaña delant	25 x 30 x 38	1008
3404P	M.Benz L-1114 c/pestaña trasero	30 x 36 x 38	1012
3406P	M.Benz 608 grueso c/pestaña del	30 x 44 x 44	1039
3407P	M.Benz 608 fino c/pestaña del	30 x 41 x 42	1026
3456P	M.Benz 710 delantero reforma	28 x 47 x 36	1098
3457P	M.Benz 710 / 814 trasero reforma	28 x 53 x 35	1092
3459P	M.Benz 710 delant Interior B Armado	12 mm Int	710 /12
3460P	M.Benz 710 delant Interior B Armado	18 mm Int	710/18
3408P	M.Benz 608 barra estab. delantero	18 x 26 x 22	1051
3465P	M.Benz 710 barra estab. delantero	12 x 30 x 25	1206
3466P	M.Benz 810 barra estab. Trasero	12 x 30 x 38	1205
3480P	M.Benz 1417 barra estab. Trasera		1095
3489P	M.Benz Atego delant	18 x 54,5 x 40	1269
3490P	M.Benz Atego trasero	22 x 54,5 x 40	1269
3410P	M.Benz Atego trasero	22 x 62,5 x 40	1270
3430P	M.Benz Atego delant	18 x 62,5 x 40	1270
3411P	M.Benz Atego delant	18 x 58 x 40	1202
3412P	M.Benz Atego trasero	22 x 58 x 40	1202
3488P	Ford Cargo 1517 delantero 1/2 ref	19 x 53 x 40	1235
3440P	Ford VW 9150 delantero 1/2 ref	16 x 53 x 40	1235
3417P	Ford F-100 61/76 tras.ref. c/pest.	9/16 x 1 1/8 x 1	1041
3418P	Ford F-350 ref. trasero c/pest.	5/8 x 1 1/4 x 1	1048
3467P	Ford F-350 ref. trasero gemelo c/pest.	9/16 x 35 x 1	1246
3420P	Dodge D-100 c/pest ref. del-tras	1/2 x 1 x 1 1/8	1019
3421P	Dodge D-400 c/pest ref. delant	11/16 x 35 x 35	1020
3436P	Magirus Deutz delantero ómnibus	22 x 30 x 35	1015
3437P	Magirus Deutz Tensor	28,5 x 58 x 28,5	1030
3482P	Deutz Agrale t/del ref Ford 915 del c/pest	46 x 5/8	1264
3483P	Deutz Agrale c/pest t/t	42 x 5/8	1263
3485P	Toyota Pick up corto Ref 1/2	30 x 18 x 30	1267
3484P	Toyota Pick up largo Ref 1/2	30 x 18 x 38	1266
3469P	Toyota/Mitsubishi Canter c/pest	40 x 22 x 35	1261
3462P	Fiat Dayli corto	40 x 16 x 31	1215
3402P	Fiat Dayli largo	40 x 16 x 35	1212
3461P	Fiat Eurocargo	55 x 20	1201
3401P	Renault Trafic	18 x 35 x 35	1268
3441P	Helvética M 70 balancín 1/2 con pest		1045
3444P	Montenegro Barrilito Tensor	7/8 x 46 x 75	1033
3492P	Montenegro Barrilito Tensor liso	1" x 46 x 75	1237
3453P	Montenegro Balancín	57.5 x 87 x 100	1210
3454P	Montenegro Balancín	57.5 x 87 x 120	1211
3493P	Salto tensor liso	22.2 x 46 x 90	1034
3473P	Piotto ballesta 1/2	30 x 70 x 50	1262

BUJES ARMADOS PARA ELASTICOS

Código	DESCRIPCION	Medida	cod fab
CHEVROLET			
3702	Chevrolet camión C-60 66/70 delantero	24 x 43 x 76	43
3703	Chevrolet camión C-60 66/70 tensor	1 x 46 x 76	44
3700	Chevy coche 70/76 parte fija	1/2 x 51 x 81	45
3704	Chevrolet camión C-50 66/70 delantero	24 x 43 x 63	46
3705	Chevrolet camión C-50 66/70 trasero	5/8x35x64	47
3707	Chevrolet Pick Up Brava 74 tras/del grande	9/16x45x64	48
3706	Chevrolet Pick Up Brava 74 tras/tras chico	9/16x38x64	49
3708	Chevrolet Pick Up C-10 imp. mod 85 tras/ tras	1/2x30x77	115
3658	Chevrolet Pick Up C-10 imp. mod 85 tras/ del	9/16x35x77	116
3757	Chevrolet Pick Up LUV - Isuzu	9/16x40x64	123
3844	Chevrolet - Isuzu Camión	42 x 18	153
3758	Chevrolet S-10/Blazer tras/tras c/pest	9/16x40x64	140
3756	Chevrolet Pick Up C-20 Brasilera	9/16x32,5x60	141
3754	Chevrolet 14000 (ovalado)	22,5x82	142
3759	Chevrolet D-20 tras/tras y tras/del	5/8x45x64	143
3764	Chevrolet 190 Kodiak tras/del	20x47x89	145
3796	Chevrolet 190 Kodiak del/del	22,5x52x76	146
3801	Chevrolet Blazer tras/del c/pest México	9/16x50x64	147
3802	Chevrolet Blazer tras/tras c/pest México	9/16x42x64	148
3800	Chevrolet Pick Up C-20 tras	5/8x38x63	149
3843	Chevrolet Pick Up c-10 c-20 Importado Mod 85		150
3797	Chevrolet Pick Up Silverado 98	9/16x36x69	151
3803	Chevrolet Pick Up Silverado 98	5/8x38x69	152
DODGE			
3710	Dodge D-400/800 camión delantero	17,5x35x77	21
3711	Dodge D-100 Pick Up del y tras	1/2x26x64	22
3712	Dodge D-100 Pick Up 57/60	1/2x26x50	23
3854	Dodge Valiant I/II		24
3713	Dodge Polara GTX trasero/Valiant III/IV	5/8x 50,8x64	25
3795	Dodge Ram Pick Up	3/4x45x76	26
3794	Dodge Caravan Ovalado hiflex	9/16x83	1028
3784	Dodge Ram Pick Up mod nuevo		26
FIAT			
3718	Fiat 600/750 delantero	14x27x50	33
3720	Fiat 1500/1600 Multicarga trasero trasero	12x27x50	34
3719	Fiat 1500/1600 Multicarga trasero delantero	12x35x50	35
3721	Fiat 1500/1600/125 superior cojinete soporte	12x27x60	36
3723	Fiat 125 trasero trasero	12x27x60	37
3724	Fiat 125 trasero delantero	12x50x60	38
3725	Fiat 133	12x27x56	39
3806	Fiat 125 central balancín		40

BUJES ARMADOS PARA ELASTICOS

Código	DESCRIPCION	Medida	cod fab
FIAT			
3779	Fiat Ducato	5/8x38.3x64	130
3716	Fiat Ducato tras/del nuevo modelo	5/8x45x80	137
3717	Fiat Ducato tras/tras nuevo modelo c pest 1/2buje	5/8x40x40	138
3845	Fiorlno trasero delantero	5/8X47,5x77	750
3846	Fiorlno trasero trasero	14X32,5 X77	751
IVECO			
3798	Fiat Daily reforma enterizo	5/8x40x70	131
3798L	Fiat Daily reforma enterizo	5/8x40x80	131
3755	Fiat Daily con pestaña 1/2 buje corto	5/8x40x32	131/1
3807	Fiat Daily con pestaña 1/2 buje largo nuevo mod	5/8x40x40	131/2
3883	Fiat Cursor Tector camión	20x60x72	755
3778	Fiat Eurocargo camión	20x57x72	132
3808	Fiat Eurotracker camión corto	20x60x97	133
3809	Fiat Eurotracker camión largo	20x60x107	134
3810	Fiat Eurotracker camión Int macizo	60x177	135
3841	Fiat Eurocargo Barra Estab Tras (2 1/2 bujes)		188
3842	Buje Extremo Barra Estab Eurocargo		189
FORD			
3728	Ford F-100 Pick Up 61/76 trasero	9/16x28,5x58	1
3726	Ford F-100 Pick Up 57/60 del superior	11x22x50	2
3727	Ford F-100 Pick Up 61/72 delantero	9/16x28,5x50	3
3729	Ford F-100 Pick Up 63/68 delantero	9/16x50,8x58	4
3734	Ford Fairlane 71/Falcon tras delant	1/2x52x64	5
3731	Ford F-350 Pick Up 63/68 trasero	5/8x32x60	6
3730	Ford F-350 Pick Up 63/68 delantero	5/8x32x63	7
3715	Ford F-3500 Pick Up trasero 5/8 gemelo N/M	5/8x35x64	8
3733	Ford F-3500 Pick Up trasero 9/16 gemelo N/M	9/16x35x64	9
3732	Ford F-350 Pick Up 90 trasero dentado	5/8x32,5x63	10
3789	Ford F 350 gemelo	9/16x32x77	11
3737	Ford F-7000 delantero int fino	3/4x43x64	12
3763	Ford Cargo 1517 Delant	3/4x52x77	13
3813	Ford Cargo 915 Elastico Del/Del	52X16	606
3722	Ford Cargo 915 Trasero Diam.	58x30	616
3735	Ford Cargo Block Bieleta		620
3736	Ford Ranchero trasero delantero	1/2x28,5x64	15
3781	Ford F-100 turbo Elast Tras	9/16 x 50.8	102
3782	Ford imp. Usa Custon tras/del	5/8 x 46	103
3783	Ford imp. Usa Custon tras/tras	9/16 x 35	104
3791	Ford Bronco /F 100 4 x 4 tras/del	5/8x42x77	105
3790	Ford Bronco /F 100 4 x 4 tras/tras	9/16x35x77	106
3792	Ford Ranger Mod 94/98 tras/tras	9/16x32x64	107

BUJES ARMADOS PARA ELASTICOS

Código	DESCRIPCION	Medida	cod fab
3793	Ford Ranger Mod 94/98 tras /del	9/16x42x64	108
3738	Ford Ranger Mod Nuevo tras/tras	9/16x33x76	610
3739	Ford Ranger Mod Nuevo tras /del	9/16x47x76	609
3752	Ford Ranger Gemelo	9/16x28,5x78	601
3878	Ford Ranger Mod 2015 tras /del	55x72x9/16	611
3879	Ford Ranger Mod 2015 tras/tras	33X72X9/16	612
3815	Ford F-250 Pick Up tras /tras	16x31,8	109
3814	Ford F-250 Pick Up trasero dentado	16x38,1	110
3761	Ford Transit tras /tras	5/8x50x60	117
3762	Ford Transit tras /del	18x57x60	118
3654	Ford Explorer tras/del	9/16x47x63	602
3655	Ford Explorer tras/tras	9/16x32x63	603
3816	Ford F-4000 tras /del	20x44x90	623
3817	Ford F-4000 del/tras tras /tras	16x41x90	605
3788	Ford 4000 Del /del mod nuevo	18x52x90	604
3812	Ford Transit tras /del mod nuevo	16x57x72	607
3811	Ford Transit tras /tras mod nuevo	14.2x50x72	608
FORD			
3799	Ford F-1000 2000 Pick Up tras/del	18x50x76	18
3653	Ford F-1000 2000 Pick Up tras/tras	5/8x41x76	17
MERCEDES BENZ			
3749	M Benz 608 trasero/delantero (1/2 Buje)	30x77	82
3753	M Benz 710 delantero y trasero (1/2 Buje)	30x43,5	83
3760	M Benz 710 trasero (1/2 Buje)	36x87	84
3855	M Benz 608 Extremo Barra Estab o Bielea		88
3856	M Benz 710 Extremo Barra Estab y Bielea		89
3857	M Benz 1112 / 1114 Suspensión Cabina	12x25	81
3777	M Benz 1134 cabina	12x25,4x40	90
3661	M Benz 1215 1620 cabina	16x25,4x40	91
3662	Sprinter 310 tras/tras	12x31	450
3660	Sprinter 310 tras/del	12x47x69	451
3765	Sprinter 412 tras/tras	12x40x69	459
3663	Sprinter 412 tras/del	12x55	460
3766	Sprinter 412 trasero ambas partes	5/8x36x69	461
3832	Sprinter 413 tras/tras	16x37	462
3833	Sprinter 413 tras/del	16x47x79	463
3714	Sprinter 515 tras/del y tras/tras	12x60x	455
3853	M Benz 1620/1722 barra estab central 2 1/2 bujes		458
3847	M Benz Atego 1725 todos delantero delantero	18 x 62,5 x 90	470
3848	M Benz Atego 1725 todos trasero delantero	22 x 62,5 x 90	471
3849	M Benz Atego 1725 todos trasero trasero 2 1/2 b	22x35	472
3859	M Benz Atego 1725 todos delant trasero 2 1/2 b	18 x 35	473
3850	M Benz Accelo trasero delantero	55 x 30	476

BUJES ARMADOS PARA ELASTICOS

Código	DESCRIPCION	Medida	cod fab
MERCEDES BENZ			
3860	M Benz Accelo	55 x 18	477
3862	M Benz Axor trasero Ambas partes y soporte	24x61x100	485
3864	M Benz Axor delantero	24x61x90	
MITSUBISHI			
3785	Mitsubishi Canter	5/8x36x69	164
3822	Mitsubishi tras delantero Pick up	14.2x36x80	165
NISSAN			
3823	Nissan Frontier tras del	14.2x40x70	170
3824	Nissan Frontier tras tras	12x32x70	171
3835	Nissan reforma buje goma Tras P/delant		172
3836	Nissan reforma buje goma Tras P/trasero		173
3825	Nissan T 100 Camión delantero	24x45x77	174
PEUGEOT			
3743	Peugeot 403/404 coche delantero	12x25,4x50	61
3744	Peugeot camioneta T4B trasero	5/8x32x50	63
3745	Peugeot camioneta T5B trasero 88	5/8x32x60	64
3657	Peugeot Bóxer tras/del	5/8x47x80	137
3656	Peugeot Bóxer tras/tras 1/2 buje	5/8x41x40	138
RENAULT JEEP			
3742	Trafic trasero delantero	14x35x69	50
3740	Jeep Estanciera I.K.A.	11x22x45	51
3851	Renault Máster trasero delantero	5/8 x40x69	53
3852	Renault Máster trasero trasero	9/16x40x69	54
TOYOTA			
3750	Toyota Pick Up Hilux reforma	18,3x30x60	121
3780	Toyota Dyna	5/8x40x69	124
3772	Toyota 4 X 4 modelo '98 (moleteado)	9/16x40x64	125
3770	Toyota Coaster tras tras	16x40x70	356
3773	Toyota Coaster tras del	16x60x70	357
AGRALE DEUTZ			
3827	Agrale Volare tras / VW E 9-150 E	58 x 30	240
3768	Agrale trasero delantero	5/8x46x72	161
3767	Agrale trasero trasero	5/8x42x72	162
3865	Agrale Susp Neumatica	92x 54	552
VOLSKWAGEN			
3813/1	VW 8-150 / 9-150 Delant	46x16	621
3649	VW delantero MINIBUS	22x52.2	701
3866	VW Amarok tras/del	70 x 12 x 90	705
3867	VW Amarok tras/tras	46 x 12 x 80	706

BUJES ARMADOS PARA ELASTICOS

Código	DESCRIPCION	Medida	cod fab
VOLVO RENAULT			
3875	Volvo / Renault	55x26x110	317
3876	Renault	45x20x100	55
3877	Volvo 260 todo goma con caño	int 16x90	318
3877/1	Volvo 260 todo goma con caño	int 20x 90	319
3880	Volvo / Renault	61,5x24x100	56
3820	Volvo	52x20x110	7301
VARIOS			
3650	Asia Topic tras delant	3/4x38x35	166
3821	Hyundai H100 perno 5/8 trasero p/delantera	5/8x55x69	168
3771	Hyundai H100 perno 9/16 trasero p/delantera	9/16x55x69	169
3652	Scania 3er eje	30x65x117	221
ACOPLADOS			
3837	Guerra buje tensor acoplado		801
3838	Randon tensor	22x58	810
3839	Randon elástico suspensión	68x30x104	811
3840	Boero Susp neumática	57x30	830

BUJES ARMADOS PARA ELASTICOS Importados

33600	Fiat Ducato tras delant todo goma caño int hiero	54 x49,5 x 16,2 x	2606
33717	Fiat Ducato tras trasero	51,9x41,5 x 16,2	2605
33601	Fiat Doblo Strada tras delant todo goma int hierro	53 x 16,1x71,5	2604
33602	Fiat Doblo Strada tras tras todo goma caño int hierro	36,5 x 14,5 x 76	2603
33801	Fiat Doblo Strada tras delant armado	56 x 16,2 x 77	9019
33755	Fiat Daily con pestaña 1/2 buje corto	5/8 x 40 x 32	2301
33883	Fiat Cursor Tector camión	20 x 60 x 72	2306
33778	Fiat Eurocarga camión	20 x 57 x 72	2302
33808	Fiat Eurotracker camión corto	20 x 60 x 97	2305
33809	Fiat Eurotracker camión largo	20 x 60 x 107	2303
33810	Fiat Eurotracker camión Int macizo	60 x 177	2304
33811	Fiat nuevo Stralis Eurotech	62 x 20 x 91	2307
33812	Fiat Stralis	60 x 20 x 91	2308
33841	Fiat Eurocarga Barra Estab Tras (2 1/2 bujes)	74 x 48	2111
33842	Fiat Eurocarga Buje Extremo Barra Estab	62,7 x 28 x 50	2112
33603	Ford 4000 tras Del todo goma con int hierro	47 x 20 x 89	3307
33604	Ford 4000 tras Tras todo goma con int hierro		3311
33605	Ford 4000 delant delant todo goma con int hierro		3310
33606	Ford Ranger tras Del todo goma con int hierro	45 x 14,5 x 76,5	3309
33607	Ford Ranger tras Tras todo goma con int hierro	34,5 x 14,5 x 77	3308
33804	Ford Ranger tras Del 1/2 buje mod 2015	55x14 x 38,7	9031

BUJES ARMADOS PARA ELASTICOS Importados

33763	Ford Cargo 1517 Delant	3/4 x 52 x 77	3301
33813	Ford Cargo 915 Elastico Del/Del Agrale	52 X 16 x	1301
33722	Ford Cargo 915 Trasero Diam.	58 x 30 x 90	3302
33723	Ford Cargo 1119 Delant	54 x 20 x 89	3314
33724	Ford Cargo Moño tensor triangulo	85 x 130	3701
33725	Ford Cargo hembra triangulo	95 x 74 rosca 24	3710
33726	Ford Cargo Moño tensor Suspenys	63,5 x 20 x 17	3706
33727	Ford Cargo tensor Suspenys	63,5 x 24	9703B
33728	Ford transit Tras Delant Mod nuevo	83,2 x 60,3 x 16	3312
33729	Ford transit Tras Trasero Mod nuevo	60x55,5x14,2x72	3712
33802	Ford transit Tras Trasero Mod nuevo gemelo	46 x14, x 106	9029
33730	Ford Courier tras del 2013	52 int 12 x 74	3319
33803	Ford Courier tras tras	47,5 x12,2 x 74	9032
33900	Ford 4000 gemelo	41 x 16 x 89	3304
33608	M Benz Sprinter tras Del todo goma con int hierro	63 x 12 x 80	4340
33609	M Benz Sprinter tras tras todo goma con int hierro	38 x 12 x 80	4307
33610	M Benz Sprinter tras tras todo goma con int hierro	38,8 x 16 x 80	4315
33611	M Benz Sprinter trasero todo goma con int hierro	63,5 x 16 x 80	4325
33847	M Benz Sprinter tras Del todo goma con int hierro	18 x 62,5 x 90	4321
33612	M Benz Sprinter 413 tras todo goma con int hierro		4361
33613	M Benz Atego tras del todo goma con int hierro	73,5 x 22 x 96	4345
33614	M Benz Atego del superior todo goma con int hierro	58 x 18,5 x 95,8	4347
33848	M Benz Atego 1725 todos delantero delantero	22 x 62,5 x 90	4322
33827	M Benz Atego 1725 todos trasero delantero	57 x 18 x 86	4326
33850	M Benz Accello Del todo goma con int hierro	55 x 30 x 86	4331
33860	M Benz Accelo trasero delantero	55 x 18 x 86	4330
33862	M Benz Accelo delantero y trasero	24 x 62 x 100	4329
33864	M Benz Axor trasero Ambas partes y soporte	24 x 62 x 90	4313
33851	Renault Máster trasero delantero	5/8 x40x69	9004
33852	Renault Máster trasero trasero	9/16x40x69	9006
33877	Volvo 260 todo goma con caño	16 x 61 x 90	7302
33878	Volvo 260 todo goma con caño	20 x 61 x 90	7303
33880	Volvo 440	61,5 x 24 x 100	7312
33881	Volvo / Renault	52 x 20 x 110	7301
33882	Volvo	55,8 x 26,2 x 112	7311
33889	Volvo	50,55 x 24,2 x 11	7714
33840	Volkswagen Costellation	68,5 x 104 x 30,1	6304
33884	Volskwagen Deliveri 9,17 /1118	53 x 18,4 x 88	6318
33885	Volskwagen Deliveri 9,17 /1118	53 x 18,4 x 76	6319
33615	VW Amarok tras/del	77 x 60 x 12 x 90	6309
33616	VW Amarok tras/tras	62 x 51,5 x 12 x	6308
33886	Scania Elastico	60 x 24 x 96	5307
33652	Scania Elastico modelo nuevo PGR/NTG		5308
33617	Scania 3er eje	65 x 30 x 121	5601

BUJES ARMADOS PARA ELASTICOS Importados

33618	Buje Moño tensor Mbenz	75 x 18 x 130	4705
33619	Buje Moño tensor Mbenz Vastago reforzado	75 x 18 x 130	4705 A
33820	Buje Moño tensor Mbenz	85 x 18 x 130	4706
33821	Buje Moño tensor Mbenz	75 x 25 x 130	4722
33822	Buje Moño tensor Mbenz Actros	85 x 25 x 152	4743
33823	Buje Moño tensor Mbenz Actros	85 x 24 x 152	4727
33824	Buje Moño tensor Scania	67 x 19 x 115	5718
33828	Buje Moño tensor Randon	63,5 x 101	9725
33826	Buje Moño tensor tirante vertical Volkswagen	19 x 130	6706
33825	Buje Moño tensor Suspencil todos ford Fiat Oval	63,5 x 101,5 x 20	9908

BUJES DE GOMA PARA ELASTICOS AMORTIGUADORES Y

Código	DESCRIPCION	Medida	cod fab
13301	Chevrolet 400 65/72 chevy trasero trasero		409-E
13302	Chevrolet 400 65/72 trasero delantero		409-D
13551	Daewoo Damas tras/del		410
13304	Ford Falcon 65/80 trasero / trasero		409-B
13305	Ford Falcon 65/68 trasero delantero agujero chico		409-A
13306	Ford Falcon 69/72 trasero delantero agujero grande		409-C
13307	Ford Fairline 69/72 trasero trasero gemelo		408-A
13351	Ford Ranger trasero/trasero c/caño		443
13350	Ford Ranger trasero/delantero c/caño		444
13371	Hyundai L 100 Tras /Tras		445
13546	Isuzu P Up trasero/trasero		433
13335	Isuzu trasero parte Delantera		434
13552	Kia Frontal		421-A
13311	M Benz 608 D Buje de elastico delantero		412-c
13323	M Benz 180 Buje de elastico trasero		429
13322	Mitsubishi Canter trasero trasero		421
13330	Mitsubishi L 200 Trasero trasero (corto)		437
13329	Mitsubishi L 200 Trasero trasero (largo)		438
13331	Nissan pick up Elástico Trasero parte trasera 18mm		435
13337	Nissan Pathfinder Elástico Trasero parte trasera 20 mm		428
13332	Nissan pick up Elástico trasero parte delantera 18 mm		427
13360	Nissan Pathfinder Elástico Trasero parte delantero 20 mm		442
13309	Siam grande cabeza plana		411-A
13308	Siam chico fino tras tras		413-A
13338	Suzuki Marutti Daewo Damas trasero / trasero		414
13315	Toyota Pick Up todos los modelos Elástico corto		415
13316	Toyota Pick Up 4 x 4 todos los modelos Elástico largo		440
13528	Toyota Canter trasero trasero		411-B
13320	Toyota Pick Up 4 x 4 Elástico largo 20 mm		451
13321	Toyota Pick Up Elástico corto 20mm		449
13550	3Star delantero		422
13317	Trafic gemelo c/plana		417

BUJES DE GOMA PARA ELASTICOS AMORTIGUADORES Y

13318	Trafic gemelo c/bombé	418
13310	Valiant trasero trasero	412-B
13314	Amortiguador chico cónico	163
13313	Amortiguador mediano cónico	165
13562	Amortiguador grande cónico	168
13327	M Benz 814/913 Buje de barra estab. trasera central 45 mm	4132

BUJES DE BARRAS ESTABILIZADORAS Y AMORTIGUADORES

13501	M Benz 814/913 Buje de barra estab. trasera central 40 mm	4131
13363	M Benz 814/913 Buje de barra estab delantera bieleta	4128
13333	M Benz 710 Buje de barra estab. delantera central 36 mm	4130
13341	M Benz 710 Buje de barra estab. delantera central 26 mm	4129
13334	M Benz 814/913 Buje de barra estab. delant central 30 mm	4141A
13502	M Benz 814/913 Buje de bieleta 12 x 30	4127
13340	M Benz 608 D Buje de barra estab. delant central 30 mm	4141
13364	M Benz 608 D Buje de barra estab delantera bieleta Reforma	4126
13312	M Benz OH Buje Amortiguador Cónico grande goma sola TODOS	4007
13415	M benz 1633/1938 Buje Sup Barra Estab. Delantera Ø interno 32mm	4121
13416	M benz 1633/1938 Buje Inferior de la Barra Estabilizadora Delantera	4120
13417	M benz 1633/1938 Buje de la Barra Estabilizadora Delantera Ø 35,5 mn	4119
13418	M benz 1633/1938 Buje superior de la barra estabilizadora trasera	4124
13419	M benz 1633/1938 Buje Inferior de la Barra Estabilizadora Trasera	4125
13420	M benz 1633/1938 Buje de la Barra Estabilizadora Trasera	4123
13372	M Benz O.F 1417/1620 Buje con tubo barra estab delantera y trasera	4114A
13422	M Benz 1215/1417/1620/1621/1633 Juego Bujes (2) Barra Estab Trasera	4116
13423	M Benz 1215/1417/1620/1621/1633 Juego Bujes (2) Barra Estab Delant	4115
13427	M Benz Atego Buje de barra estab central delant 53,5 x 37,5 x 47	4152
13428	M Benz Atego Buje de barra estab central del / tras 53 x 33 x 47	4153
13342	M Benz Actros Buje de barra estab central delantera 50 x 39 x 55	4143
13343	M Benz Actros Buje de barra estab central trasera 63 x 47 x 56	4144
13344	M Benz Actros Buje de barra estab central trasera 78 x 57,5 x 56,5	4145
13345	M Benz Actros Buje de barra estab central trasera 75 x 52 x 56,5	4146
13346	M Benz Axor Buje de barra estab central trasera 75 x 47 x 56,5	4155
13347	M Benz Accelo Buje de barra estab central delant 63 x 27 x 47	4153A
13352	M Benz Axor Actros Buje central Tandem 6 x 4 154x 104 x 71	4149
13429	M Benz Atego Buje bieleta del 40 17 x 40	4151
13353	M Benz Actros Buje bieleta del 70,5 x 40 x 45,5	4147
13354	M Benz Actros Buje bieleta tras 80 x 40 x 45,5	4148
13355	M Benz Accelo Buje de bieleta delant 35 x 12 x 35	4156
13356	M Benz Sprinter Buje de bieleta delant 25 x 13 x 25	4133
13357	M Benz Sprinter Buje de barra estab central delant 39x23x30	4134
13373	M Benz Sprinter Buje de barra estab central Tras 32 x 21 x 38	4135
13374	M Benz Sprinter Buje de bieleta trasera 27 x 12 x 38	4136
13375	M Benz Sprinter Buje de bieleta 27 x 12 x 25	4137
13376	M Benz Sprinter Buje Parrilla inf delant 44 x 14 x 80	4305

BUJES DE BARRAS ESTABILIZADORAS Y AMORTIGUADORES

13377	M Benz Sprinter Buje Parrilla delant delant	52 x 14 x 75	4306
13358	Fiat Daily 3510-3512-4910 Buje punta Barra Estab.	17 x32 x 38	2101
13359	Fiat Daily 3510-3512-4910 Buje Barra Estab. Tras.	23 x 32 x 38	2102
13378	Fiat Daily nueva Buje punta Barra Estab. Tras.	21 x 32 x 38	2103
13379	Fiat Daily Furgon y Cab simple Buje Barra Torsion.	57 x 37 x 42	2105
13380	Fiat Daily Furgon y Cab simple Buje Barra Estt Tras	46 x 28 x 32	2106
13381	Fiat Daily Furgon y Cab simple Buje Barra Estt Tras	47,5x36 x 35	2107
13382	Fiat Daily Furgon y Cab simple Buje Barra Estt Tras	39 x 17	2108
13383	Fiat Daily Furgon y Cab simple Buje Barra Estt Tras	46 x 26 x 63	2109
13384	Fiat Daily suspensión delant	48,5 x 20	2110
13385	Fiat Iveco Eurocargo barra delantera 1/2 delantero	74 x 48	2111
13468	Ford Cargo Buje barra estab delant	38 x 67x 55	3103
13474	Ford cargo/814/915 Buje Bieleta de barra delant	41,5 x 14 x 51	3105
13370	Ford Cargo / vw Buje barra estab delantero	44 mm	3104
13472	Ford Cargo Soporte cabina trasero ventilado	70 x 20	3202b

BUJES DE BARRAS ESTABILIZADORAS Y AMORTIGUADORES

13473	Ford Cargo Soporte delantero de la cabina		3201
13475	Ford 915 E (02' al 05') 712 (05 al 07') del barra estab	51,8 x 35,8 x 71	3107
13477	Volkswagen Buje Barra estab Tras central L 80	66 x 43,5 x 97	6108
13478	Volkswagen Barra Estab Delantera VW L80	66 x 41 x 72	6106
13479	Volkswagen Buje Barra estab Constellation	59 x 38 x 70	6111
13386	Volkswagen Buje Barra estab Constellation	59 x 40 x 70	6114
13387	Volkswagen Buje bieleta del camion	31,5 x 13 x 32	6101
13388	Volkswagen Buje bieleta del camion	37 x 14 x 51	6104
13389	Volkswagen Buje bieleta trasera camion	43 x 16 x 55	6105
13390	Volkswagen Buje Barra estab	62,5 x 30 x 51	6115
13391	Volkswagen Buj S	45 x 16 x 55	6120
13440	Scania T y K 112/113Buje de barra estab	37 x 118	5101
13392	Scania T y K 112/113Buje de barra estab	40 x 70 x 100	5102
13393	Scania T y K 112/113Buje de barra estab	62,5 x 86 x 104	5107
13303	Scania 114 124 p 94Buje de barra estab		5116
13368	Scania T y K 112/113Buje bieleta conico	58 x 21 x 32	5108
13369	Scania T y K 112/113Buje bieleta conico	24 x 16	5110
13348	Scania 112 /113 Reten Perno con buje delantero		5305
13349	Scania 112 /113 Reten Perno con buje trasero		5306

BUJES DE GOMA PARA TENSORES LANZA Y BALANCIN

3500	Tensor Helvética chico 7/8
3501	Tensor Helvética grande 1"
3502	Tensor Helvética 1" x 64 x 75 reforma
3503	Tensor Helvética M 70
3539	Tensor Helvética M 80 mod 95
3511	Tensor Pratti cónico 1"
3512	Tensor Pratti Freahauf 1 1/4 con/sin lomo
3516	Tensor Montenegro barrilito 7/8 x 76
3517	Tensor Montenegro / Salto barrilito 7/8 x 90
3518	Tensor Construcciones Metalúrgicas cónico con nylon
3519	Tensor Maldonado 80 x 55 x 1"
3550	Tensor Maldonado 80 x 63 x 1"
3538	Tensor Astpra 7/8 x 47 x 78 cilíndrico
3526	Tensor Randón cónico 30 x 45 x 63
3551	Tensor Randon carretón cilíndrico
3540	Tensor Reforma 1 x 46 x 75 barrilito /Aspra
3541	Tensor Reforma 1 x 46 x 90 barrilito
3525	Balancín Pratti Freahauf c/caño de nylon
3549	Balancín Aspra 29 x 87 x 100 (hutch)
3527	Balancín Montenegro c/chanfle 100 mm
3528	Balancín Montenegro c/chanfle 125 mm
3542	Balancín Montenegro c/nylon 100 mm
3543	Balancín Montenegro c/nylon 125 mm

BUJES DE GOMA PARA TENSORES LANZA Y BALANCIN

3544	Balancín Randon 60.4 x 74.7 x 119
3530	Lanza Montenegro 82 x 75 x 1 1/4
3531	Lanza Montenegro 82 x 75 x 1 1/2
3533	Lanza Helvética 2 mitades n/redondo o cuadrado(el par)
3545	Lanza Helvética nuevo con perno 2"
3536	Lanza Salto
3553	Lanza Randon cónico 50,5 x 56,7 x 112
3554	Lanza Maldonado 34 x 65 x 80

BUJES PARA SUSPENSION NEUMATICA

3560	Tormecan Grande 29 x 85 x 132	29 x 85 x 132	9601
3561	Tormecan Chico 29 x 69 x 127	29 x 69 x 127	9602
3562	Scania suspensión neumatica	30 x 65 x 121	9608
3563	Storani 38,2 x 80 x 112,3	38,2 x 80 x 112,3	
3564	Storani 38,2 x 80 x 133	38,2 x 80 x 133	
3565	Storani 38,2 x 140 x 171,5 Pentron	38,2 x 140 x 171,5	9609
3566	Susp. Tipo H 32 x 151 x 171	32 x 151 x 171	9612a
3567	Matripar 38 x 88 x 124	38 x 88 x 124	
3568	Matripar 34 x 72 x 102	34 x 72 x 102	
3569	Matripar 34 x 65 x 80	34 x 65 x 80	

BUJES PARA SUSPENSION NEUMATICA

3570	Matripa / Castelpa 38 x 88 x 102	38 x 88 x 102	
3571	Castelpa 25,7 x 62 x 102	25,7 x 62 x 102	
3572	Castelpa 25,7 x 49 x 105	25,7 x 49 x 105	
3573	Randa Cónico Doble V 70,3 x 80	70,3 x 80	
3575	Randa Carretón 30 x 68 x 104	30 x 68 x 104	
3576	Boero 59m/m Redondo Ext. 1082	59m/m Redondo Ext. 1082	
3577	Boero 59m/m Cuadrado Ext. 1083	59m/m Cuadrado Ext. 1083	
3578	Boero Esférico 1085	1085	
3579	Boero Tensor 1087	1087	
3581	Montenegro Silent-Block	30 x72,5 x 104	9616
3584	Especial 30 x 59,4 x 100	30 x 59,4 x 100	
3585	Taco Límite Autodireccional c/Bulón		