

SOPORTES GEMELOS ESCUADRAS FUNDICION

Código	DESCRIPCION
CHEVROLET	
<i>ASIENTOS DE ELASTICOS SOBRE DIFERENCIAL</i>	
1000	Camión C-60 66/77 medio cojinete
<i>GEMELOS DE ELASTICOS TRAS y DELANT</i>	
1002	Camión 56/57 Perno 7/8
1004	Camión 14000 delantero
<i>SOPORTES DE ELASTICOS DELANTEROS</i>	
1008	Camión C-60 66/77 p.trasera 5/8x75mm.
1009	Camión C-60 66/77 p.delantera 15/16x75
1010	Camión C-50 66/77 p.delantera 15/16x63
1350	Camión Chevrolet 14000 95/98 p.delantera
1351	Camión Chevrolet 14000 95/98 p.trasera
<i>SOPORTES DE ELASTICOS TRASEROS</i>	
1012	Camión 6500 56/57 7/8 ambas partes
1013	Camión C-60 66/77 p.delantera derecha 75mm.tensor
1014	Camión C-60 66/77 p.delantera izquierda 75mm.tensor
1015	Camión C-60 66/77 p.trasera derecha 75mm.deslizante
1016	Camión C-60 66/77 p.trasera izquierda 75mm.deslizante
1017	Camión C-50 66/77 p.delantera derecha 63mm.tensor
1018	Camión C-50 66/77 p.delantera izquierda 63mm.tensor
1019	Camión C-50 66/77 p.trasera derecha 63mm.deslizante
1020	Camión C-50 66/77 p.trasera izquierda 63mm.deslizante
1510	Camión kodiak 90/98 p.delantera lzq.der
1511	Camión kodiak 90/98 p.tras lzq.der desliz
1512	Camión 14000 parte delantera perno 1 1/4
1513	Camión 14000 parte delantera perno 1 1/2
1028	Camión 14000 parte trasero
<i>SOPORTES SUPLEMENTARIOS O AUXILIARES</i>	
1022	Camión 6500 56/57
1023	Camión C-60 68/77 originales
1024	Camión C-60 68/77 reforma
1352	Camión 14000 90/98
1514	Camión Kodiak
VARIOS	
1025	Camión C-60 66/77 guía abrazadera delantera
1026	Camión C-60 66/77 guía abrazadera trasera 75mm.
1027	Camión C-50 66/77 guía abrazadera delantera
1515	Camión Kodiak guía abrazadera delantera
1516	Camión Kodiak guía abrazadera trasera
1517	Camión Kodiak Taco cuña trasero
FORD	
<i>GUIAS ABRAZADRAS Y ASIENTOS SOBRE DIFERENCIAL</i>	
1029	Camión F-600 68/72 Parte Única cojinete

1030 Camión F-700 74/80 Parte Única cojinete
 1347 Camión Cargo/F 14000 eje eaton Parte Única cojinete
 1031 Pick Up F-350 cojinete
 1518 Pick Up F-4000 cojinete
 1114 Pick Up F-4000 guía Abrazadera trasera
 1518o Pick Up F-4000 guía Abrazaderas trasera con orejas
 1347R Camion Cargo cojinete soporte barra
 1107 Camión F-700 66/80 guía abrazadera delantera
 1348 Camión 14000/Cargo guía abrazadera trasera
 1348L Camión Cargo guía abrazadera trasera larga
 1502 Camión 14000/Cargo guía abrazadera delantera
 1097 Camion Cargo 815/915 guia abraz trasera
 1102 Camion Cargo 815/915 guía abraz delantera
 1349 Camion Cargo taco cuña trasero entre difer y elástico

GUIAS ABRAZADRAS Y ASIENTOS SOBRE DIFERENCIAL

1349G Camion 14000 taco cuña trasero entre difer y elástico
 1195 Camion Cargo soporte Amortiguador del inferior
 1089 Camion Cargo 815/915 soporte Amortiguador trasero

GEMELOS DE ELASTICOS TRASEROS

1034 Camión F-600 56/60 1" x 63mm.
 1035 Camión F-900 56 1 1/8 x 75mm.
 1038 Camión F-700 70/76 trasero c/alemite largo
 1039 Pick Up F-100 61/72 buje armado
 1040 Pick Up F-350 57/60 perno 3/4
 1041 Pick Up F-350 67/76 buje armado 9/16x5/8
 1042 Pick Up F-350 77/90 buje armado 5/8x5/8 buje grande
 1390 Pick Up F-4000 2006 con buje armado
 1390/1 Camion Ford 915 trasero con buje armado

GEMELOS DE ELASTICOS DELANTEROS

1043 Camión F-600 56/60 s/pestaña 3/4
 1044 Camión F-600 56/60 c/pestaña 3/4
 1045 Camión F-700 61/77 s/pestaña 3/4
 1046 Camión F-700 61/77 c/pestaña 3/4
 1049 Camión F-900 56 s/pestaña larga 7/8
 1050 Camión F-900 56 c/pestaña larga 7/8
 1051 Camión F-700 68/77 s/pestaña larga 3/4 reforma
 1052 Camión F-700 68/77 c/pestaña larga 3/4 reforma
 1374 Camión F-7000 85 delantero perno 1 1/8
 1355 Camión F-14000 95 delantero perno 3/4x1"
 1391 Camión F-1722 Cargo 1" x 1"
 1396 Camión F-14000 2000 1" 1/4x 1 1/4

SOPORTES DE ELASTICOS DELANTEROS

1053 Camión F-900 56 p.trasera
 1054 Camión F-600 57/60 p.trasera
 1055 Camión F-600 61/63 p.trasera
 1057 Camión F-700 68/77 p.trasera

1058	Pick Up F-100 57/60 p.trasera
1059	Pick Up F-100 61/65 p.trasera
1060	Pick Up F-350 61/63 p.trasera
1061	Pick Up F-350 64/77 p.trasera
1062	Camión F-600 57/60 p.delantera
1063	Camión F-900 56 p.delantera
1064	Camión F-600 61/62 p.delantera
1065	Camión F-350 64/66 p.delantera deslizante F-600
1066	Camión F-700 68/80 p.delantera
1067	Pick Up F-100 57/62 p.delantera con buje armado
1068	Camión F-7000 86/87 p.delantera
1069	Camión F-7000 86/87 p.trasera
1380	Camión F-7000 85 p.trasera 1 1/8
1381	Camión F-7000 85 p.delant 1 1/8
1356	Camión F-14000 95 p.delantera
1357	Camión F-14000 95 p.trasera
1392	Camión Cargo 2000 p.trasera 1"
1389	Camión Cargo 2000 p.delant 1"
1537	Camión 915 p.trasera sin buje armado
1543	Camión 1517 p.delantera para buje armado
1070	Camión 1517 p.trasera
1140	Camión F-14000 160 p.trasera mod 2000

SOPORTES DE ELASTICOS TRASEROS

1071	Camión F-600 56 1"
1072	Camión F-600 57/60 1"
1073	Camión F-900 56/57 1 1/8
1074	Camión F-900 57 1 1/8 Big Job
1075	Camión F-600 61 p.delantera 1 1/8
1076	Camión F-600 61 p.trasera 1 1/8
1077	Camión F-600 62/67 p.delantera izquierda tensor

SOPORTES DE ELASTICOS TRASEROS

1078	Camión F-600 62/67 p.delantera derecha tensor
1079	Camión F-600 62/67 p.trasera derecha deslizante
1080	Camión F-600 62/67 p.trasera izquierda deslizante
1081	Camión F-700 68/72 p.delantera izquierda
1082	Camión F-700 68/72 p.delantera derecha
1083	Camión F-700 68/72 p.trasera 1 1/8
1084	Camión F-7000 76/80 p.trasera deslizante
1085	Camión F-700 77/80 p.delantera chasis reforzado
1086	Camión F-7000 86 p.trasera deslizante
1087	Camión F-7000 86 p.delantera tensor
1358	Camión F-14000 90/99 p.delantera tensor
1359	Camión F-14000 90/99 p.trasera deslizante (agujeros rectos)
1454	Camión F-14000 160 2000 p.delantera
1455	Camión F-14000 160 2000 p.trasera deslizante
1395	Camión Cargo 1725 95/99 p.trasera deslizante (aguj sup para adentro)

1056	Camión Cargo 1725 95/99 p. trasera delantera
1032	Camión 1119 tras del
1033	Camión 1119 tras / tras
1036	Camión 915/815/814 trasero 8/9 ton
1090	Pick Up F-100 61/62 p.trasera
1091	Pick Up F-100 61/62 p.delantera
1092	Pick Up F-100 66/78 p.delantera Twin Bean
1093	Pick Up F-350 61/63 p.delantera
1094	Pick Up F-350 61/63 p.trasera
1095	Pick Up F-350 64/66 p.delantera
1096	Pick Up F-350 64/66 p.trasera izq der deslizante
1098	Pick Up F-350 66/72 p.delantera
1099	Pick Up F-350 66/72 p.trasera
1100	Pick Up F-3500 86 ambas partes 1" x 63
1361	Pick Up F-4000 95 ambas partes 1" x 63
1361D	Pick Up F-4000 95 tras/tras derecho
1361I	Pick Up F-4000 95 tras/tras izquierdo
1088	Pick Up 4000 Duty tras/tras orig
1001	Pick Up 4000 Duty tras/del orig

SOPORTES SUPLEMENTARIOS O AUXILIARES

1101	Camión F-350 61/90
1103	Camión F-600 56/60
1104	Camión F-900 56/57 reforzada
1105	Camión F-600 61 ancha modelo único
1106	Camión F-700 62/81 reforzada
1362	Camión F-14000 90/98 / Ford Cargo (Todos los modelos) pesada
1131	Camión F- 915 n/m y VW 9.150
1376	Pick Up F-100 modelo nuevo año 93 (larga)
1393	Pick Up F-4000 95
1011	Pick Up F-4000 tras /del
1021	Pick Up F-4000 tras/tras

I K A

SOPORTES DE ELASTICOS DELANTEROS

1225	Jeep Estanciera delantera/ delantera
1226	Jeep Estanciera delantera/ trasera

SOPORTES DE ELASTICOS TRASEROS

1227	Estanciera trasera delantera superior
1228	Estanciera trasera delantera inferior
1229	Estanciera trasera delantera unido
1230	Estanciera trasera
1231	Gladiator trasera trasera c/perno
1232	Gladiator trasera delantera c/perno

GEMELOS DE ELASTICOS TRASEROS

1235	Estanciera/Jeep largo trasero
1236	Gladiator elástico trasero

B E D F O R D

GEMELOS DE ELASTICOS

1108 Camión 57/62 delantera 3/4

1109 Camión 57/63 trasera 7/8

SOPORTES DE ELASTICOS DELANTEROS/TRASEROS

1110 Camión 57/63 del p.delantera alto

1111 Camión 57/63 del p.trasera bajo

1115 Camión 62/63 tras p.delantera

1118 Camión 60/61 tras p.trasera

1119 Camión 62/63 tras p.trasera

SOPORTES DE ELASTICOS DELANTEROS/TRASEROS

1120 Camión 60/61 cajón ancho trasero/delantero reforma

1121 Camión 62/65 cajón angosto trasero/delantero reforma

SOPORTES SUPLEMENTARIOS O AUXILIARES

1122 Camión 60/63 trasero p.trasero corto

1123 Camión 60/63 trasero p.delantero largo

M E R C E D E S B E N Z

GEMELOS DE ELASTICOS

1126 Camión 3500 delantera Perno 20mm.

1127 Camión 3500/312 trasero Perno 25mm.

1128 Camión 3500 c/pasador trasero reforma

1129 Camión 1112/312 delantero Perno 25mm.

1130 Camión 1112 trasero Perno 25mm.

1132 Camión 1114/1517/1313/1513/1113 /1215/1620del c buje nylon

1133 Camión 1114/1517/1313/1513/1113 /1215/1620del c buje bronceado

1134 Camión 1114/1517 trasero Perno 30mm.

1135 Camión 911 delantero Perno 25mm.

1136 Camión 911 trasero original

1363 Camión 1215 trasero original

1368 Camión 1935/1948 trasero original

1388 Camión 1935/1948 delantero original

1137 Frontal 608 D trasero Perno 30mm.

1139 Omnibus OP-170 trasero roscado chasis curvo

1141 Colectivo 1114 delantero roscado 70mm.reforma

1142 Colectivo 1114 trasero roscado reforma

1143 Colectivo 1214 delantero/trasero roscado

SOPORTES DE ELASTICOS DELANTEROS

1144 Camión 3500 ambas partes Perno 20mm.

1145 Camión 1112/312 ambas partes Perno 25mm.

1146 Camión 1114/1517/1518/1215/1620/1313 ambas part Perno 25mm.

1146E Camión 1417 ambas part Perno 25mm. IGUAL 1114 Agujeros 16 mm

1387 Camión 1620/1634 del /del Perno 25mm. alto

1147 Camión 911 ambas partes Perno 25mm.

1148 Frontal 608 D delantero/trasero

1149 Frontal 608 D delantero/delantero

1377 Frontal 709/710/812/913 p.delantera

1378	Frontal 709/710/812/913 p.trasera
1150	Colectivo 1214 ambas partes Perno roscado
1151	Colectivo OH 1314 del /del Perno 25mm.colectivo 3aguj
1500	Camión 1938 delantero/trasero
1501	Camión 1938 delantero/delantero
1558	Camión Atego delantero/trasero 1417
1157	Camión Atego delantero/delant 1417
1168	Camión Atego delantero/trasero 1725
1169	Camión Accello delantero/trasero
SOPORTES DE ELASTICOS TRASEROS	
1152	Camión 3500/312 p.delantera
1153	Camión 3500/312 p.trasera
1155	Camión 1112 ambas partes
1156	Camión 1114 ambas partes
1364	Camión 1215 1620 90 p.trasera
SOPORTES DE ELASTICOS TRASEROS	
1365	Camión 1215 1620 90 p.delantera
1369	Camión 1938/1948 90 p.trasera
1370	Camión 1938/1948 90 p.delantera
1519	Camión Atego p.delantero 1418/1518
1520	Camión Atego p.trasero 1418/1518
1173	Camión Atego p.delantero 1726/1729
1177	Camión Atego p.trasero 1726/1729
1520DI	Camión Atego soporte amortiguador trasero Inferior
1521	Camión Axor p.delantero
1522	Camión Axor p.trasero
1003	Camión Accelo tras/tras
1158	Frontal 608 D ambas partes
1366	Frontal 709/710/812/913 del
1366/1	Frontal 709/710/812/913 Tras
1159	Omnibus O-140/O-321 p.delantera roscado
1160	Omnibus O-140/O-321 p.trasera roscado
1161	Omnibus O-170 p.delantera roscado alto
1162	Omnibus O-170 p.trasera roscado alto
1163	Colectivo 1214/1114 ambas partes roscado
SOPORTES SUPLEMENTARIOS O AUXILIARES	
1165	Camión 3500
1166	Camión 1112/1114/608 D
1167	Camión 1517/1518
1394	Camión 1526 reforzada
1373	Camión 1215/1620 derecha/ Izquierda
1503	Camión 1632/1633/1634 corta
1504	Camión 1632/1633/1634 larga con buje barra estabilizadora
1183	Camión 1938 reforzada
VARIOS	
1170	Camión 3500 guía abrazadera delantera

1171	Camión 1112 guía abrazadera delantera
1172	Camión 1114 guía abrazadera delantera
1174	Camión 3500 guía abrazadera trasera
1175	Camión 608 guía abrazadera delantera
1523	Camión 915 Accelo guía abrazadera delantera
1524	Camión 915 Accelo guía abrazadera trasera
1037	Camión 915 Accelo Taco cuña delantera
1525	Camión 710/814 guía abrazadera trasera y delantera
1526	Camión Atego guía abrazadera delantera
1526T	Camión Atego Taco cuña delantera
1047	Camión Atego soporte amortiguador trasero Inferior derecho Izq
1048	Camión Actros guía abrazadera delantera
1527	Camión Sprinter guía abrazadera trasera
1176	Camión 1112/1114/1517 guía abrazadera trasera
1375	Camión 1620 /1215 guía abrazadera trasera sin patas
1556	Camión 1620 /1215 /1417/1115 cojinete trasero
1550	Camión Axor 1938/ 2035 guía abrazadera trasera
1184	Camión Axor 1938/ 2035 guía abrazadera delantera
1178	Camión 1112/911 Taco separador trasero 70mm.
1179	Camión 1112/1114 Taco separador trasero 80mm.
1233	Camión 1933 Taco separador trasero 100mm.

D O D G E

GEMELOS DE ELASTICOS TRASEROS

1180	Camión 61/62 1x75mm. Tras
1181	Camión 47/60 1x63mm. Tras
1182	Pick Up 62/77 D-100/200 c/buje silent block trasero

SOPORTES DE ELASTICOS DELANTEROS

1185	Pick Up 61/80 D-100 p.delantera
1186	Pick Up 61/80 D-100 p.trasera
1191	Camión 66/80D-400 /800/1000 p.delantero sin buje
1194	Camión 66/80 DP-800 /1000p.trasera derecha izquierda

SOPORTES DE ELASTICOS TRASEROS

1200	Camión 57/60 p.trasera 1x63
1197	Camión 61/64 p.delantera 1x75
1201	Camión 61/64 p.trasera 1x75
1202	Camión 68/77 DP-800 p.trasera deslizante
1198/9	Camión 68/77 DP-800 p.delantera derecha izquierda tensor
1203	Pick Up 61/77 D-100 p.delantera
1204	Pick Up 61/77 D-100 p.trasera

SOPORTES SUPLEMENTARIOS O AUXILIARES

1208	Camión 61/66 D-400 75 mm
1209	Camión 68/70 DP-800 ancha
1210	Pick Up 61/77 D-100

VARIOS

1211	Camión tapa cojinete grande
1214	Camión 68/79 D-400/800 cuña elástico delantero

VOLKSWAGEN

SOPORTES DE ELASTICOS DELANTEROS

1533 Camión E9-150 p.trasera con buje armado

SOPORTES DE ELASTICOS TRASEROS

1539 Camión 95/99 p.delantera 13-180 / 15-180/ 17-220

1538 Camión 95/99 p.trasera desliz 13-180/15-180/17-220 agujeros sup p/ aden

1545 Camión Delivery trasero trasero

1546 Camión Constellation 18310 soporte Amort Base Susp Neumatico Izq y D

1547 Camión Constellation 18310 Guia Abrazaderas trasera Suspensión Neuma

FIAT

SOPORTES DE ELASTICOS DELANTEROS

1215 Camión 673/150 Turbo ambas partes delantero

1216 Camión 619 ambas partes delantero

1343 Camión Eurocargo delantero trasero c/buje

1342 Camión Eurocargo delantero delantero

SOPORTES DE ELASTICOS TRASEROS

1531 Utilitario Dayli tras/tras 58 mm con buje

1532 Utilitario Dayli tras/tras 70 mm con buje

1411/12 Utilitario Dayli tras/del 70 mm 80 mm(ver soportes de Chapa estampado)

1217 Camión 673/150 Turbo ambas partes trasero

1218 Camión 619 ambas partes trasero

1345 Camión EurocargoTrasero delantero ORIG

1344 Camión EurocargoTrasero trasero c/buje ORIG

1112 Camión Eurotracker con buje chapa ORIG trasera trasera

GEMELOS DE ELASTICOS DELANTEROS Y TRASEROS

1219 Camión 673/150 Turbo delantero

1221 Camión 673/150 Turbo trasero

1220 Camión 619 delantero

1222 Camión 619 trasero

SOPORTES SUPLEMENTARIOS O AUXILIARES

1223 Camión 673/150 Turbo ambas partes

1224 Camión 619 ambas partes

1397 Camión Eurocargo ambas partes

1382 Camión Eurotracker ambas partes (reforma)

1383 Camión Eurotracker ambas partes orig con taco de goma

1383tf Camión Eurotracker ambas partes orig con taco de fundicion

1212 Camión Tector mod nuevo

VARIOS

1551T Camión Eurocargo Guia abrazadera trasera

1551D Camión Eurocargo Guia abrazadera delantera

1552 Camión Eurocargo Taco Separador

1553 Camión Eurocargo Taco Cuña trasero

1560 Camion Stralis cojinete soporte Barra trasera

1213 Camion Eurocargo cojinete

1179L Camion Eurocargo taco separador con patas largo 80 mm

SCANIA

SOPORTES DE ELASTICOS DELANTEROS

1240	Camión L-75 /111 trasera
1241	Camión 112/113 ambas partes
1327	Camión 320/k75/P74 delant trasera
1398	Camión 310/k75/P74 delant delantero
1536	Camion doble diferencial
1154	Camión 124 delant delantero Izquierdo
1164	Camión 124 delant delantero derecho

SOPORTES DE ELASTICOS TRASEROS

1243	Camión L-75 ambas partes
1244	Camión 111/112/113 H ambas partes
1244C	Camión 113 H tras/del Perno Cabezon
1540	Camión 320 trasero/trasero NI/ modelo
1555	Camion SERIE 5 Ambas partes 100mm ambas partes

GEMELOS DE ELASTICOS DELANTEROS Y TRASEROS

1245	Camión L-75 delantero
1246	Camión L-75 trasero
1247	Camión 111/112 delantero
1248	Camión 111/112 trasero 90 MM
1248/1	Camión SERIE 5 trasero 100MM

SOPORTES SUPLEMENTARIOS O AUXILIARES

1249	Camión 75/111 ambas partes 4 agujeros
1250	Camión 112 / 113 ambas partes 5 agujeros
1259	Camión 310k P94 larga

VARIOS

1328	Camión 112/113 guía abrazadera delantera
1371	Camión 112/113 guía abrazadera trasera
1372	Camión 112/113 Taco separador trasero
1005	Camión SERIE 5 guía abrazadera trasera
1116	Camión 112/113 Apoyo elastico
1117	Camión serie 4 Apoyo elastico
1124	Camión serie 4 Apoyo elastico parabolico
1125	Camión 124 Apoyo elastico Izquierdo
1187	Camión 124 Apoyo elastico Derecho

TATA

SOPORTES DE ELASTICOS TRASEROS

1530	Soporte Trasero Ambas Partes
------	------------------------------

VOLVO

SOPORTES DE ELASTICOS DELANTEROS

1280	Camion del tras NI 10
1281	Camion del del NI 10
1282	Camion del tras VM
1283	Camion del del VM
1284	Camion del tras FH Globetrotter
1285	Camion del/tras NH 12 /380 cabina larga

- 1286 Camion del tras FH Globetrotter para Perno y buje Rosc der/izq
- 1287 Camion del tras FH 420 6x4 8x4
- 1288 Camion del del 340
- 1289 Camion del tras 340
- 1290 Camion del tras 310

SOPORTES DE ELASTICOS TRASEROS

- 1542 Camión NL 10 NL12
- 1544 Camión VM- 12/ 17 tras del
- 1291 Camion tras tras vm210/260/310
- 1292 Camion tras del Globetrotter
- 1293 Camion tras tras Globetrotter

GUIAS DE ABRAZADERAS

- 1294 Camion del FH soporte amortig izq der
- 1295 Camion guia delant VM260/310
- 1296 Camion guia elant I FH 12 NL 12 sop amort izq der
- 1188 Camion Asiento elastico tras 40 mm FH 12
- 1189 Camion Asiento elastico FH izq y derecha
- 1190 Camion VM 260 delant taco cuña Der y Izq
- 1193 Camion VM 310 taco cuña trasero

GEMELOS DE ELASTICOS

- 1541 Camión NL 10 NL12 Trasero
- 1297 Camión NL 10 NL12 delantero

MAGIRUS DEUTZ/AGRALE

SOPORTES DE ELASTICOS DELANTERO Y TRASEROS

- 1251/1252 Soporte delantero y trasero Omnibus (ver precio pág. 8)
- 1534 Soporte colectivo Agrale Aguj 20 mm /30 mm tras/tras
- 1535 Soporte colectivo Agrale tras/del
- 1535/1 Soporte camion Agrale 7000/8000 trasero Chapa original

GEMELOS DE ELASTICOS DELANTEROS Y TRASEROS

- 1554 Camión Traseros c/buje Armados 16 mm
- 1546T Camión Omnibus Traseros MT15
- 1546D Camión Omnibus delant MT15 con Buje Armado

TOYOTA - MITSUBISHI CANTER

SOPORTES y GEMELOS DE ELASTICOS DELANT Y TRAS

- 1528 Soporte Trasero Ambas partes perno 28 mm
- 1529 Gemelo tras perno 28mm

SOPORTES SISTEMA SUSPENSYS

- 3160 Soporte Trasero Delantero para Ford Mbenz Vw Scania Fiat Izquierdo
- 3161 Soporte Trasero Delantero para Ford Mbenz Vw Scania Fiat Derecho
- 3162 Soporte Trasero Trasero para Ford Mbenz Vw Scania Fiat Izquierdo
- 3163 Soporte Trasero Trasero para Ford Mbenz Vw Scania Fiat Derecho

3158	Soporte Central para Ford Mbenz Vw Scania Fiat Izquierdo
3159	Soporte Central para Ford Mbenz Vw Scania Fiat Derecho
3164	Soporte Trasero Delantero Atego der /izq
3165	Soporte Trasero Trasero Atego der /izq
3166	Soporte Central Atego der /izq

TACOS SEPARADORES DE FUNDICION

1257	Tacos de 58mm x 20
1258	Tacos de 63mm
1260	Tacos de 70mm.
1261	Tacos de 75mm.
1262	Tacos de 75mm.grueso DP-800 trasero
1261/1	Tacos de 75mm x 40 mm c/teton
1264	Tacos de 75mm x 50 mm c/teton
1263	Tacos de 90mm.